Benodigdheden droogrek

2 latten 200 x 8 x 2,5 cm

2 latten 50 x 4 x 2 cm

100 stukjes triplex,
3 mm dik, 5 x 8 cm

50 glazen knikkers,
doorsnee
23-25 mm

schroeven

4 schroefogen

tacker of kleine spijkertjes

nylon koord

1 enkele poelie

1 dubbele poelie

1 kikker

kapzaag, fretboor,
schroevendraaier,
lijmklemmen, beitel

Werkwijze

Klem de twee latten met lijmklemmen aan elkaar, markeer de verticale en diagonale inkepingen. Zaag met de kapzaag de verticale en de diagonale inkepingen tot 4 cm in. Haal de lijmklemmen los en leg de lat op de werkbank. Tik met een scherpe beitel voorzichtig de ingezaagde stukken uit de lat.
Bevestig aan één zijde van de lat met behulp van de tacker of met kleine spijkertjes de stukjes triplex.
Keer de lat om, leg een knikker in de uitsparing en tik een stukje triplex dat de opening afsluit op zijn plaats.
Maak de twee latten verder af.
Bevestig met behulp van de schroeven en de twee latten van 50 cm de twee latten parallel aan elkaar.
Maak met behulp van het fretboortje vier gaten en draai hier de schroefogen in.
Bevestig het koord zoals in de tekening is aangegeven.
Bevestig vervolgens de poelies aan het plafond en rijg hier het koord door zoals aangegeven in de tekening.
Bevestig de kikker met twee schroeven aan de muur om het droogrek op verschillende hoogtes vast te kunnen zetten.

totale lengte lat: 2 meter
8 cm
4 cm
23 mm Ø
2,5 cm
5 cm
2 cm
5 cm
3 mm triplex 5 x 8 cm